

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Umowy TT/ /2011

Rodzaje nasad, które należy montować dla poszczególnych przewodów kominowych .:

- dla zbiorczych kanałów spalinowych – nasada ROTOWENT-DRAGON typ RO300CH-DR-STANDARD ze statecznikiem – skrzydło (Deklaracja Zgodności CE 6/08 PN 1865-1/2005), łącznie z podstawą czyli kanałem ocieplonym (noga) i łącznikiem redukcyjnym izolowanym,
- dla zbiorczych kanałów wentylacyjnych – nasada TURBOWENT typ TU300CHCH-STANDARD (Deklaracja Zgodności CE 5/08/A), łącznie z podstawą czyli kanałem ocieplonym (noga) i łącznikiem redukcyjnym izolowanym,
- dla przykanalików wentylacyjnych lub spalinowych – nasada-przewód ocieplony z daszkiem.

Przed zamontowaniem nasad należy na każdym kominie wykonać nową żelbetową czapę kominową.

Adresy budynków na kominach których montowane będą nasady:

1. przy ul. Sowińskiego 11/77 – komin kuchenny
2. przy ul. Sikorskiego 12/66 – komin łazienkowy
3. przy ul. Sikorskiego 12/66 – komin kuchenny
4. przy ul. Sikorskiego 12/69 – komin łazienkowy
5. przy ul. Sikorskiego 12/69 – komin kuchenny
6. przy ul. Sikorskiego 12/71 – komin łaz-kuch-wc
7. przy ul. Sikorskiego 16/74 – komin łaz-kuch-wc
8. przy ul. Sikorskiego 16/76 – komin kuchenny
9. przy ul. Sikorskiego 16/76 – komin łazienkowy
10. przy ul. Sikorskiego 30/74 – komin łaz.-kuch.-wc
11. przy ul. Sikorskiego 30/75 – komin łaz.-kuch.-wc
12. przy ul. Sikorskiego 30/76 – komin kuchenny
13. przy ul. Sikorskiego 30/77 – komin łaz.-kuch.-wc
14. przy ul. Sikorskiego 30/78 – komin kuch.
15. przy ul. Sikorskiego 30/79 – komin łaz.-wc
16. przy ul. Sikorskiego 30/79 – komin kuchenny